

VARIANT: 100, 110, 120 & 130

VELA Samba 110 har et kort sæde med kap i sædets front, så brugeren sidder/står stabilt, og undgår en fornemmelse af at glide ud ad sædet når sædet kippes fremad.



VELA Samba 100

VELA Samba 100 har et kort sæde, der støtter og stabiliserer brugeren ved stående arbejde.



VELA Samba 110



VELA Samba 120

VELA Samba 120 med ryglæn og VELA Samba 130 uden ryglæn har udskæring fortil i sædets sider, hvilket giver god plads til lårene, en åben hoftevinkel og støtter brugeren i en tilnærmelsesvis stående arbejdsstilling.



VELA Samba 130

(Fodring er tilbehør)

VELA Samba er en serie af ståstøttestole, der støtter en varieret arbejdsdag med både siddende og stående arbejde. Dette muliggør en ergonomisk arbejdsstilling med åben hoftevinkel, så brugeren støttes i en sund arbejdsstilling i løbet af en lang arbejdsdag. VELA Ståstøttestole er perfekt til arbejdsmiljøer med varieret højde, både lavt og meget højt.

VELA Samba Ståstøttestole giver en aktiv siddestilling, med åben hoftevinkel og let afstand mellem fødderne. Dette resulterer i et let svaj i lænden og en rank stilling i ryggen. Brugeren får derved optimale vilkår for en ergonomisk sund siddestilling.

Høj siddehøjde, muliggør arbejde ved høje arbejdspladser og borde og aflastning ved praktiske gøremål i hjemmet, såsom at stryge eller vaske op. En VELA Ståstøttestol er perfekt som ekstra stol, da skift mellem flere stole skaber de bedste forudsætninger for at variere sin siddestilling.

VELA Samba kan let indstilles i sædehøjde, -dybde, og -kip samt i højde og vinkel på ryglænet. Det giver mulighed for en ergonomisk siddestilling, der yder støtte og stabilitet ved forskellige aktiviteter.

Tilbehør: VELA Samba Ståstøttestole kan fås med højdeindstillelige armlæn. Armlænen kan være en fordel når man rejser og sætter sig på stolen, og støtter desuden også, når man ændrer sin siddestilling.

FORDELE

- :: VELA Samba Ståstøttestole giver stabilitet på jobbet eller i hjemmet, fx ved varierende kontorarbejde
- :: En ståstøttestol muliggør, at variere siddestillingen i løbet af arbejdsdagen
- :: Ståstøttestole er velegnede ved arbejdspladser hvor der er både siddende og stående arbejdsopgaver
- :: VELA Samba giver en åben hoftevinkel og derved en siddestilling, hvor ryg og lænd holdes ret og man opnår en ergonomisk, sund arbejdsstilling

STANDARDKONFIGURATION

	VELA Samba 100	VELA Samba 110	VELA Samba 120	VELA Samba 130
Højdeindstilling, gas	150mm, 200mm eller 260mm vandrings	150mm, 200mm eller 260mm vandrings	150mm, 200mm eller 260mm vandrings	150mm, 200mm eller 260mm vandrings
Siddehøjde	v. 150 mm: 39-54 cm v. 200 mm: 44-64 cm 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 150 mm: 39-54 cm v. 200 mm: 44-64 cm 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 150 mm: 39-54 cm v. 200 mm: 44-64 cm 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 150 mm: 39-54 cm v. 200 mm: 44-64 cm 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm
Sæde Brede x dybde	46 x 35 cm	46 x 35 cm	40 x 35 cm	40 x 35 cm
Sædevinkling	14° (7° frem, 7° tilbage)	14° (7° frem, 7° tilbage)	14° (7° frem, 7° tilbage)	14° (7° frem, 7° tilbage)
Siddedybde	28-35 cm	28-35 cm	28-35 cm	-
Ryg Brede x højde	38x22 cm (Ergo-ryg)	38x22 cm (Ergo-ryg)	38x22 cm (Ergo-ryg)	-
Rygvinkling	22° (7° frem, 15° tilbage)	22° (7° frem, 15° tilbage)	22° (7° frem, 15° tilbage)	-
Højdeindstilling af ryglæn	13 cm	13 cm	13 cm	-
Armlæns pude	8 x 26 cm (tilvalg)	8 x 26 cm (tilvalg)	8 x 26 cm (tilvalg)	8 x 26 cm (tilvalg)
Armlæns højde, indstillelig	0-24 cm (tilvalg)	0-24 cm (tilvalg)	0-24 cm (tilvalg)	0-24 cm (tilvalg)
Afstand mellem armlæn, indstillelig	30-48 cm (tilvalg)	30-48 cm (tilvalg)	30-48 cm (tilvalg)	30-48 cm (tilvalg)
Sæderotation	360°	360°	360°	360°
Understel, størrelse	Ø 64,5 cm	Ø 64,5 cm	Ø 64,5 cm	Ø 64,5 cm
Stolens vægt	12 kg	12 kg	12 kg	10 kg
Maks. belastning	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Anbefalet brugervægt	40-110 kg	40-110 kg	40-110 kg	40-110 kg
HMI nr.	19130	45948	45949	16534

MÅL OG VÆGT

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

VELA Samba leveres som standard i Phoenix-polster som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt (Bemærk at VELA Samba 110 leveres i Zoom). Specialpolstringer kan udføres, da VELA har eget polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler og farver på lager.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den enkeltes behov. VELA kan fx tilbyde individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, armlæn, og greb.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på www.vela.dk.

HJUL ELLER FAST STANDPLADS?

VELA Samba Ståstøttestole monteres som standard med almindelige, let-rullende hjul, der passer til de fleste behov. VELA Samba kan dog også fås med trompetglidesko (uden hjul) og et bredt udvalg af forskellige specialhjul.

- :: Trompetglidesko får stolen til at stå helt fast og kan fx være en fordel, hvis stolen kun skal bruges et sted
- :: Træge hjul er særligt egnede til ståstøttestole. Hjulene ruller med modstand, så stolen ikke ruller væk og kan derfor støtte brugeren når man sidder/står
- :: Hjul med belasningsbremse, bremser stolen når der er vægtbelastning på stolen, og skaber derved en stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede ved hæve-sænkeborde, hvor det er vigtigt at stolen står helt stille
- :: Hjul med frivægtsbremse, kan kun rulle, hvis der er vægtbelastning på stolen. Særligt egnede, hvis brugeren har behov for at bevæge sig, siddende på stolen, og hvor stolen står helt stille, når man rejser sig
- :: VELA har løsninger til forskellige typer gulvbelægning, fx gulvtæppe, linoleum samt til specialbehov