

VARIANT: 100 & 200

VELA Latin 100 har et lavt ryglæn, der giver god fleksibel lændestøtte. Et lavt ryglæn giver mulighed for fri bevægelighed i ryg, skuldre og arme.



VELA Latin 100

VELA Latin 200 er velegnet til de personer, der har behov for højere rygstøtte eller større sæde. Ryglænet kan desuden låses i en fast vinkel.



VELA Latin 200

VELA Latin er en serie af ergonomiske kontorstole, der støtter en varieret og god siddestilling hjemme og på jobbet. VELA Latin Kontorstole er kendetegnede ved høj kvalitet, et funktionelt og elegant design og nem indstilling af stolens funktioner. Dette giver mulighed for, let, at ændre sin arbejdsstilling, så man støttes i en sund arbejdsstilling i løbet af en lang arbejdsdag.

VELA Latin Kontorstole giver mulighed for en let fremadklippet siddestilling, der er optimal for arbejde ved fx skrivebord. Et fremadklippet sæde resulterer i et let svaj i lænden og en rank stilling i ryggen. Man får derved optimale vilkår for en ergonomisk sund siddestilling.

VELA Latin-serien er elegante kontorstole, der passer godt ind på kontoret eller i hjemmet. Disse stole giver mulighed for god ergonomisk siddestilling - om der skal arbejdes, spilles computer eller studeres.

VELA Latin kan let indstilles i sædehøjde, -dybde, og -kip samt i højde og vinkel på ryglænet. Det giver mulighed for en ergonomisk siddestilling, der yder støtte og stabilitet når man sidder i mange timer dagligt.

**Tilbehør:** VELA Latin kontorstole kan fås med højdeindstillelige armlæn. Armlænet kan være en fordel, da armene understøttes under arbejde og når man ændrer sin siddestilling.

## FORDELE

- :: VELA Latin kontorstole giver en komfortabel og ergonomisk siddestilling
- :: En VELA kontorstol gør det let at variere sin siddestilling i løbet af dagen
- :: VELA Latin kan vælges med forskellige hjul eller trompetglidesko (fast standplads) alt efter, hvor og hvad stolen skal bruges til
- :: VELA Latin kontorstole kan tilpasses med fodring og øget højde så de kan bruges i høje kontormiljøer

## STANDARDKONFIGURATION

	VELA Latin 100	VELA Latin 200
<b>Højdeindstilling, gas</b>	150mm, 200mm eller 260mm vandring	150mm, 200mm eller 260mm vandring
<b>Siddehøjde</b>	<b>v. 150 mm:</b> 39-54 cm <b>v. 200 mm:</b> 44-64 cm 50-70 cm <b>v. 260 mm:</b> 60-86 cm	<b>v. 150 mm:</b> 39-54 cm <b>v. 200 mm:</b> 44-64 cm 50-70 cm <b>v. 260 mm:</b> 60-86 cm
<b>Sæde Bredde x dybde</b>	44 x 44 cm	47 x 49 cm
<b>Sædevinkling</b>	9° (6° frem, 3° tilbage)	9° (6° frem, 3° tilbage)
<b>Siddedybde</b>	37-44 cm	33-49 cm
<b>Ryg Bredde x højde</b>	37 x 30 cm (Y-ryg)	43 x 45 cm (CY-ryg)
<b>Rygvinkling</b>	23° (10° frem, 13° tilbage)	26° (20° frem, 6° tilbage)
<b>Højdeindstilling af ryglæn</b>	10 cm	13 cm
<b>Nakkestøtte</b>	-	-
<b>Armlæns pude</b>	8 x 26 cm (tilvalg)	8 x 26 cm (tilvalg)
<b>Armlæns højde, indstillelig</b>	0-24 cm (tilvalg)	0-24 cm (tilvalg)
<b>Afstand mellem armlæn, indstillelig</b>	30-48 cm (tilvalg)	30-48 cm (tilvalg)
<b>Sæderotation</b>	360°	360°
<b>Understel, størrelse</b>	Ø 64,5 cm	Ø 64,5 cm
<b>Stolens vægt</b>	23 kg	24 kg
<b>Maks. belastning</b>	125 kg	125 kg
<b>Anbefalet brugervægt</b>	40-110 kg	40-110 kg
<b>HMI nr.</b>	31930	45837

MÅL OG VÆGT

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

VELA Latin leveres som standard i Phoenix-polster som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt. Specialpolstringer kan udføres, da VELA har eget polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler og farver på lager.

### TILBEHØR OG INDIVIDUELLE LØSNINGER

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den enkeltes behov. VELA kan fx tilbyde individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, armlæn, øget højde, fodring og specielle greb.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på [www.vela.dk](http://www.vela.dk).

### HJUL ELLER FAST STANDPLADS?

VELA Latin kontorstole monteres som standard med almindelige, let-rullende hjul, der passer til de fleste behov. VELA Latin kan dog også fås med trompetglidesko (uden hjul) og et bredt udvalg af specialhjul.

- :: Trompetglidesko får stolen til at stå helt fast og kan fx være en fordel, hvis stolen kun skal bruges et sted
- :: Træge hjul ruller med modstand, så stolen ikke ruller væk og kan derfor støtte brugeren når man sidder/står
- :: Hjul med belasningsbremse, bremser stolen når der er vægtbelastning på stolen, og skaber derved en stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede ved hæve-sænkeborde og når det er vigtigt at stolen står helt stille under arbejde
- :: Hjul med frivægtsbremse, kan kun rulle, hvis der er vægtbelastning på stolen. Særligt egnede, hvis brugeren har behov for at bevæge sig, siddende på stolen, og hvor stolen står helt stille, når man rejser sig
- :: VELA har løsninger til forskellige typer gulvbelægning, fx gulvtæppe, linoleum eller klinker